

**LM INTERIER**VŠE PRO VÁŠ DOMOV / www.lm-interier.cz

NÁVOD NA ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ SEDACÍHO NÁBYTKU

Všeobecně - Zákaz používání chemických rozpouštědel (trichloretylen, aceton, benzin, líh...) k čištění jak čalouněných, tak i dřevěných částí výrobku, stejně tak je zakázáno použití abrazivních prostředků.

Dřevěné části nábytku - Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál.

Prach z dřevěných částí odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou.

Při větším znečištění použijte čisticí prostředek určený pro nábytek povrchově dokončený všemi druhy laků.

Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na zakoupeném přípravku.

Čalouněné části nábytku - Sedací nábytek je určen do bytových interiérů s teplotou 10 - 30°C, se standartní vlhkostí vzduchu. Není určen do vlhkého prostředí a k bazénům.

Čalouněná část výrobku sedacího nábytku se před vyrudnutím slunečním světlem a urychleným stárnutím vnitřních materiálů musí chránit vhodným umístěním, žaluziemi, závěsy apod. Sedací nábytek chraňte před sálavým teplem a otevřeným ohněm, neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla a tepelného sálání, nebo u krbů.

Hrozí nejen rychlé stárnutí, ale i vznik zahoření a následný požár.

Sedací výrobek se nesmí přetěžovat zvýšeným namáháním hmotností více osob, skákáním dětí apod.

Přetěžování, nebo zvýšené dynamické namáhání může poškodit konstrukční spoje, nebo vnitřní čalounění.

Čalouněný i nečalouněný sedací nábytek není určen pro pobyt zvířat. Pokud nemůžete zabránit kontaktu sedacích výrobků se zvířaty, chraňte sedací plochu vhodným způsobem, např. překrytím.

Potahové textilie neupravované proti znečištění chraňte před zašpiněním. Znečištění se dostává přímo do textilních vláken a dokonalého vyčištění špíny a skvrn nelze dosáhnout.

Pokud na nesnímatelném potahu vznikne místní znečištění (skvrna), bezodkladně skvrnu odstraňte bílým vlhkým hadříkem namydleným neutrálním mýdlem. Dbejte na to, aby vlhké čištění probíhalo na povrchu textilie a nedošlo k jejímu promáčení.

Potahovou látku čistěte vždy po směru vlasu (nikdy nečistit krouživými pohyby), neperte a nežehele.

Textilii dočišťujte čistou vodou tak, aby po uschnutí nevznikly viditelné okraje čištění.

Pokud skvrna již zaschla, odstraňte zbytky jídel apod. neagresivně, tupým plochým předmětem.

Celkové vyčištění provedte nanesením suché pěny určené k čištění čalouněného nábytku přesně podle návodu na chemikálii. Po zaschnutí odsajte suchou pěnu vysavačem o nízkém, nebo středním výkonu, opatřeným nádstavcem na údržbu čalouněných výrobků. Nepoužívejte vysavač s vysokým výkonem! Neklapejte čalounění, hrozí destrukce! Vyčištěné čalounění před dalším užíváním nechte dokonale vyschnout.

K vyčištění čalounění nepoužívejte prostředky obsahující benzin, trichloretylen či jiná rozpouštědla, chlór, petrolej, a podobné nevhodné prostředky, hrozí neodstranitelné poškození textilie, popř. i vnitřních vrstev čalounění.

K čištění nepoužívejte ostré předměty, kartáče, brusné papíry a podobné nevhodné pomůcky a nástroje, které by mohly nevratně výrobek poškodit.

Všechny vruty a šrouby je vhodné po prvních šedesáti dnech užívání výrobku dotáhnout.

Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku.

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte odpad oprávněné osobě, která zajistí jeho likvidaci (např. Sběrný dvůr).

Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.