

**LM INTERIER**VŠE PRO VÁŠ DOMOV / www.lm-interier.cz

NÁVOD NA ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU KE STOLOVÁNÍ

Všeobecně - Zákaz používání chemických rozpouštědel (trichloretylen, aceton, benzin, líh...) k čištění jak čalouněných, tak i dřevěných částí výrobku, stejně tak je zakázáno použití abrazivních prostředků.

Dřevěné části nábytku - Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál.

Prach z dřevěných částí odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou.

Při větším znečištění použijte čisticí prostředek určený pro nábytek povrchově dokončený všemi druhy laků.

Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na zakoupeném přípravku.

Stolovací nábytek je určen do bytových interiérů s teplotou 10 - 30°C, se standardní vlhkostí vzduchu.

Není určen do vlhkého prostředí a k bazénům.

Nábytek ke stolování chraňte před sálavým teplem a otevřeným ohněm.

Chraňte před umístěním v blízkosti zdrojů tepla a tepelného sálání, u krbů. Hrozí nejen rychlé stárnutí, ale i vznik zahoření a následný požár.

Nábytek ke stolování se nesmí přetěžovat zvýšeným namáháním hmotností, skákáním dětí apod.

Přetěžování, nebo zvýšené dynamické namáhání může poškodit konstrukční spoje.

Všechny vruty a šrouby je vhodné po prvních šedesáti dnech užívání výrobku dotáhnout.

Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku.

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte odpad oprávněné osobě, která zajistí jeho likvidaci (např. Sběrný dvůr).

Upozorňujeme, že nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.